

RCA EURO SL 433 MHz
4 kanal modtager

Denne her er en ny model, som programmeres på en helt ny måde

1: start med at montere den op, så alle ledninger er monteret inden spænding sættes på.

2: Program funktioner. Den har 4 funktioner.

1: Giver en puls på ca. 2 sekunder

2: Skifte funktion, med andre ord ON/OFF

3: Timer funktion

4: Rørmotorstyring, den bruger 2 relæer (1 for op og 1 for ned)

MÅ KUN ANVENDE DE 2 RELÆER TIL HØJRE PÅ PRINTET
TIL DETTE FORMÅL RELÆ 1 OG RELÆ 2.

3: Man starter med at programmere funktionen. Hold den lille knap nede i ca. 3 sekunder, til lysdioden tænder. Slip knappen, nu vil dioden stå og blinke, ca. et blink pr. sek. Disse blink er lige med funktionerne, så ønsker man puls funktion = 1 blink, ønsker man skiftfunktion = 2 blink
Ønsker man Timerfunktion = 3 blink, ønsker man rørmotor funktion = 4 blink.

Man trykker stille og roligt på knappen en gang, og så venter man og ser hvor mange gange den blinker, er det ikke nok, så trykker man en gang mere og afventer igen. Når man har opnået den funktion man ønsker, afventer man at lysdioden slukker af sig selv. Herefter er man klar til at programmere sine trådløse enheder.

4: Programmering af sendere, tryk på den lille knap på det relæ hvor man har lagt funktionen ind. Lysdioden vil begynde og blinke, tryk herefter på fjernbetjeningen, eller på kodetastaturet for at den kan sende et signal til modtageren. Når den ser senderen vil den lyse konstant i ca. 2 sekunder og - herefter blinke igen, så man kan lægge flere sendere ind. Når man ikke ønsker at programmere flere sendere afventer man blot et øjeblik og modtageren stopper med at blinke, hvis man ikke har tid til at vente kan man trykke på knappen en gang og den stopper med at blinke og er hermed klar til drift.

5: Ønsker man at slette en fjernbetjening man har, er det blot at trykke på programmerings knappen en gang på det relæ hvor fjernbetjeningen er tilmeldt, herved begynder lysdioden at blinke. Knappen på fjernbetjeningen holdes nede og lysdioden på modtageren begynder at flimre, hold knappen nede og fjernbetjeningen til lysdioden begynder at lyse konstant, slip hermed knappen på fjernbetjeningen og den er hermed fjernet fra modtageren.

6: Hvis der er et tastatur man har programmeret ind i modtageren, er der kun en måde at fjerne, dette på. Det er ved at nulstille modtageren og programmere den helt forfra.

7: Fabriksopsætning af modtageren. Tryk en af knapperne ned og hold den nede, indtil alle 4 lysdioder begynder flimre, når den er holdt op med det, slippes knappen og den er nulstillet.

8: Så er det forfra igen.

