

FUNKTIONSBESKRIVELSE *RCA – SL* MODTAGER

HÅNDSENDER ell. SENDERTRYK (trådløs radiobølgestyret 433Mhz sendefrekvens)

RCA – SL håndsender leveres enten i en 2-kanals ell. en 4-kanals udgave

RCA – SL sendertryk leveres enten som 1- kanalstryk (vægmontage indvendig), 4-kanals folietryk, cody folie-kodetastatur eller som nøgle 1-kanals.

Håndsender ell. Sendertryk leveres som batteridrevne enheder, og er alle forprogrammeret fra fabrikken til at sende med 433Mhz frekvens. Den specielle sikkerhedsfunktion ”hopping code” kodning, sikre at systemet er indbrudssikkert. Der kan ikke manipuleres med systemet.

For at aktivere modtageren, skal sendertrykket holdes inde indtil modtageren opfanger signalet og aktiverer en udgang.

MODTAGER / STYRINGSENHED (trådløs radiobølgestyret 433Mhz frekvens)

RCA – SL modtager / styringsenhed leveres i en 1-kanals udgave ell. en 4-kanals udgave. Begge udgaver leveres til 230Vac henholdsvis 24Vac/dc

Modtager er et print indbygget i styringsenheden. På printet er der monteret 4 tryk (kanaler). Disse tryk bruges til at funktionsprogrammere (fordele) de enkelte sendertyper med den tilhørende udgang.

Hvert tryk (relæ) har fire funktioner:

IMPULS	tryk kanaltasten 1 x	LED blinker 1 x
KONTAKT	tryk kanaltasten 2 x	LED blinker 2 x
TIMER	tryk kanaltasten 3 x	LED blinker 3 x
TURBOLAR	tryk kanaltasten 4 x	LED blinker 4 x

FUNKTIONER

IMPULS, - udgangsrelæ vil trække i kort tid, ca. 4 sek.

KONTAKT, - on / off funktion, aktiver sender, udgangskontakt trækker, aktiver sender, udgangskontakt falder.

TIMER, - ved aktivering af sender kan udgangsrelæ være trukket i ca. 2 minutter før det falder, kan afbrydes ved at aktivere sender igen.

TURBOLAR, - denne funktion bruger to udgangsrelæer, først trækker relæ 1, derefter falder relæ 1, dernæst trækker relæ 2, til sidst falder relæ 2. Bruges især i forbindelse med motorstyring. OP-STOP-NED-STOP.

Følgende trin skal udføres for at programmere (tilknytte) en håndsender eller sendetryk til en valgt kanal. Tryk tasten for valgte kanal, det antal gange funktionen kræver. Tilhørende LED begynder at blinke, afbrudt af en kort pause. **Tryk tasten på sender, og hold denne indtil LED for valgte kanal lyser konstant i ca. 1 sek.** Senderen kan nu betjene den valgte kanal.

Ved at bruge samme fremgangsmåde, som ovenfor beskrevet, kan kanalerne enkeltvis annulleres. Ønskes alle kanalerne annulleret på én gang, tryk tasten for en vilkårlig kanal, og hold denne inde indtil alle LED lyser. Kanalerne er nu 0 – stillet (resat), og klar til ny programmering med håndsender eller sendetaste.